



SCHEMA DE CABLAGE DES COMBISTATS SUR SECHEUSE REPASSEUSE



**branchement du combistat sans sécurité de surchauffe.
Seule l'aiguille verte coupe dès que la température est atteinte.**



**branchement du combistat avec sécurité de surchauffe.
l'aiguille verte coupe dès que la température est atteinte. Contact 4 et 5
l'aiguille rouge coupe si la verte n'a pas déjà coupé (surchauffe) contact 1 et 2**

